

--- Français ---

Les pales Torsion sont alimentées par une batterie lithium-polymer. Le chargement de la batterie est possible avec un chargeur qui offre les caractéristiques suivantes:

- Mode de charge pour 1 cellule
- Courant Maxi de charge : 50 mA - Tension Maxi de charge : 4.15 V

Configuration des branchements :



- 1 – Borne + de la batterie
- 2 – Borne – de la batterie
- 3 – Borne d'allumage

NOTES IMPORTANTES :

- Le shunt fournit placé entre les bornes 1 et 3 allume la pale.
- La charge se fait entre les borne 1(+) et 2 (-).
- **Attention:** Un court circuit entre les bornes 1 et 2 conduira à la destruction de la batterie.

--- Français ---

Les pales Torsion sont alimentées par une batterie lithium-polymer. Le chargement de la batterie est possible avec un chargeur qui offre les caractéristiques suivantes:

- Mode de charge pour 1 cellule
- Courant Maxi de charge : 50 mA - Tension Maxi de charge : 4.15 V

Configuration des branchements :



- 1 – Borne + de la batterie
- 2 – Borne – de la batterie
- 3 – Borne d'allumage

NOTES IMPORTANTES :

- Le shunt fournit placé entre les bornes 1 et 3 allume la pale.
- La charge se fait entre les borne 1(+) et 2 (-).
- **Attention:** Un court circuit entre les bornes 1 et 2 conduira à la destruction de la batterie.

--- Français ---

Les pales Torsion sont alimentées par une batterie lithium-polymer. Le chargement de la batterie est possible avec un chargeur qui offre les caractéristiques suivantes:

- Mode de charge pour 1 cellule
- Courant Maxi de charge : 50 mA - Tension Maxi de charge : 4.15 V

Configuration des branchements :



- 1 – Borne + de la batterie
- 2 – Borne – de la batterie
- 3 – Borne d'allumage

NOTES IMPORTANTES :

- Le shunt fournit placé entre les bornes 1 et 3 allume la pale.
- La charge se fait entre les borne 1(+) et 2 (-).
- **Attention:** Un court circuit entre les bornes 1 et 2 conduira à la destruction de la batterie.